









GRIN 90/150

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS




WARNING
The distance of installation depends on speed and weight of vehicle




GRIN 90/150

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


6




11




16




7




12




17




8




13




18




9




14




19



10



15



20

